

QUESTIONS COURANTES SUR L'ENTRETIEN DU TECK ET DES AUTRES ESSENCES DE BOIS EXOTIQUES

- 1. Le TECK : courte introduction**
- 2. Nettoyer le TECK abîmé par le temps**
- 3. Maintenir la couleur brun dorée du TECK**
- 4. Maintenir la couleur gris-argentée du TECK patiné**
- 5. Protéger le TECK contre les tâches**
- 6. Entretenir les autres essences de bois exotiques**

1. LE TECK : COURTE INTRODUCTION

Le TECK est un bois tropical ayant une belle couleur brun dorée lorsqu'il est neuf. Au fil du temps, et du fait de son exposition aux intempéries, il change graduellement de couleur pour passer sur une couleur patinée gris argentée, et ensuite une couleur gris foncé verdâtre lorsqu'il n'est toujours pas traité ou nettoyé.

En fonction de l'environnement, ce changement de couleur peut intervenir après seulement quelques semaines d'exposition aux intempéries. Sous un climat sec, le TECK mettra plusieurs mois pour changer d'apparences, sous un climat humide et ensoleillé son apparence changera beaucoup plus rapidement.

Je viens d'acheter du mobilier en TECK, quel produit d'entretien me recommandez – vous ?

Tout dépend de la couleur que vous préférez pour votre mobilier. Si vous aimez la patine gris-argentée nous vous recommandons notre GOLDEN TEAK PATINIZER Si vous préférez garder la couleur originale brun dorée nous vous conseillons le GOLDEN TEAK PROTECTOR.

Si mon mobilier TECK est déjà altéré par le temps et qu'il est gris argentée, quel produit dois-je utiliser ?

Si vous voulez redonner au TECK sa couleur patinée gris-argentée utilisez le GOLDEN TEAK CLEANER, ensuite appliquer la GOLDEN TEAK PATINIZER pour préserver cette couleur grise. Si vous voulez redonner au TECK sa couleur originale brun dorée utiliser le GOLDEN TEAK CLEANER pour retrouver cet aspect du neuf, puis appliquer le GOLDEN TEAK PROTECTOR pour maintenir cette couleur.

Une fois traité, peut-on laisser le mobilier TECK dehors sous la pluie ?

Oui, nos produits sont absorbés très rapidement après l'application, et protégerons votre mobilier du soleil, de la pluie et de la neige.

Doit-on traiter le TECK à des périodes précises de l'année ?

Non. Toutefois nous vous conseillons de traiter votre mobilier en début de saison avant un usage régulier, ainsi qu'en fin de saison avant de le stocker.

2. NETTOYER LE TECK ABIME PAR LE TEMPS.

Comment nettoyer le TECK ?

Utiliser notre produit GOLDEN TEAK CLEANER, qui est spécialement adapté pour détruire les moisissures dans les pores du bois. Suivez les instructions sur les flacons pour restaurer les couleurs. Après nettoyage nous vous recommandons d'appliquer notre GOLDEN TEAK PROTECTOR ou notre GOLDEN TEAK PATINIZER pour prolonger l'aspect obtenu.

Que faire quand le TECK est rugueux et sale ?

Même si votre mobilier semble rugueux et sale, le bois contient assez d'huile de TECK naturelle pour se protéger de la pourriture. Le fait d'avoir un bois rugueux n'est qu'un problème esthétique et non un problème de qualité. Si vous désirez retrouver une surface lisse, nous vous conseillons de poncer à la main votre mobilier avec un papier de verre très fin adapté au bois. Le fait de poncer entraîne une chauffe de bois qui peut générer des marques noires. Après le ponçage utiliser une éponge grattante sèche pour enlever les poussières dues aux ponçages.

Comment le GOLDEN TEAK CLEANER réagit-il sur un mobilier en TECK déjà huilé ou ciré ?

Le GOLDEN TEAK CLEANER enlève l'huile et/ou la saleté dans le bois rendant quelquefois le TECK brun clair. Il est conseillé ensuite d'utiliser le PROTECTOR ou la GOLDEN TEAK PATINIZER en fonction du rendu que vous souhaitez obtenir. Ne jamais appliquer le GOLDEN TEAK PROTECTOR directement sur un mobilier TECK huilé et ciré. Toujours le nettoyer avant application.

Est-ce que le GOLDEN TEAK CLEANER peut avoir un effet néfaste sur les dalles de terrasse, le gazon ou les plantes ?

Le GOLDEN TEAK CLEANER peut occasionner des effets néfastes pour les plantes et le gazon et tacher les pierres. Nous vous recommandons de protéger votre sol avec un film plastique avant de commencer l'application.

D'autres marques vendent 2 produits pour nettoyer le TECK. Un nettoyant et un lustrant. Est-ce que le GOLDEN TEAK CLEANER à le même usage ?

Oui, parce que le GOLDEN TEAK CLEANER contient à la fois un nettoyant et un lustrant. Le processus est alors réduit à un seul passage ; vous gagnez du temps et de l'argent.

Que faire si je remarque des taches foncées (voir noires) sur certaines parties de mon mobilier TECK ?

Ces taches sombres sont typiques d'une humidité importante du bois qui engendrent des champignons et des petites moisissures. Vous pouvez y remédier en nettoyant ces taches avec le GOLDEN TEAK CLEANER. Vous pouvez aussi simplement poncer ses petites taches et ensuite les nettoyer. Pour prévenir ces apparitions de taches, utilisez le GOLDEN TEAK PROTECTOR après l'étape de nettoyage.

Que faire si une partie du mobilier devient gris après quelques mois ?

Les tests des produits ont montrés que le TECK traité entraîne des résultats différents en fonction des conditions climatiques, de l'âge et de la densité de l'essence du bois. Notre GOLDEN TEAK PROTECTOR à des résultats encore plus probants sur un bois vieux de 60 ans que sur un de 25 ans. Heureusement la couleur brun miel du TECK peut-être facilement maintenu en appliquant régulièrement une couche de GOLDEN TEAK PROTECTOR. Les fréquences d'application des produits GOLDEN TEAK sont fonction de l'âge de l'essence du bois, et de l'environnement climatique dans lequel il est utilisé. Il est important d'appliquer le GOLDEN TEAK PROTECTOR avant que le TECK ne commence à devenir gris afin de prévenir cet état et de faciliter l'étape de nettoyage.

3. MAINTENIR LA COULEUR BRUN DOREE DU TECK

Qu'est-ce que le GOLDEN TEAK PROTECTOR ?

Le GOLDEN TEAK PROTECTOR est un traitement moderne pour le TECK facile à appliquer et durable dans le temps. Ce traitement protège votre mobilier et aide à maintenir sa couleur originale. Le GOLDEN TEAK PROTECTOR empêche votre TECK de virer au gris ou noir et dure toute la saison. De plus, il apporte une protection totale contre le soleil.

En quoi le GOLDEN TEAK PROTECTOR est-il différent d'une huile de TECK classique ou d'une cire ?

En général un TECK traité avec une huile de TECK classique vire au gris après 4 à 8 semaines. Après cela le bois doit être nettoyé et il faut de nouveau appliquer une couche d'huile. 3 ou 4 traitements dans la saison sont alors nécessaire que garder au TECK son aspect naturel. GOLDEN TEAK PROTECTOR n'est pas un produit organique, il dure beaucoup plus longtemps. GOLDEN TEAK PROTECTOR fait ressortir la couleur naturelle, nettoie et maintient pour longtemps l'aspect du TECK naturel. La plupart des huiles et cires contiennent des produits inflammable qui sont dangereux pour l'environnement. Dans très peu de temps il sera interdit en Europe de stocker et de transporter ces types de produits avec du bois à causes des risques d'incendie. GOLDEN TEAK PROTECTOR est 100% à base d'eau, naturellement ininflammable et préserve l'environnement.

En quoi le GOLDEN TEAK PROTECTOR est-il différent du vernis ?

Un vernis ne dure pas à vie. L'eau peut pénétrer sous le vernis causant des craquelures. Le vernis doit alors être enlevé par ponçage complet du mobilier. Un mobilier vernis n'a plus du tout l'aspect naturel d'origine. Parce qu'il pénètre directement dans le bois, le GOLDEN TEAK PROTECTOR devient pratiquement invisible gardant ainsi au mobilier un aspect neuf d'origine.

Combien de temps le GOLDEN TEAK PROTECTOR dure t-il ?

Le GOLDEN TEAK PROTECTOR dure en général toute une saison. Cette durée varie en fonction des facteurs suivants : exposition au soleil, humidité, pluie, âge de l'essence du TECK, etc....

Comment le GOLDEN TEAK PROTECTOR rend ma vie plus facile ?

GOLDEN TEAK PROTECTOR est facile à appliquer et son action de protection est très longue par rapport aux huiles de TECK. Le GOLDEN TEAK PROTECTOR pénètrera

entièrement dans le bois en moins d'une heure. Vos vêtements resteront propres lorsque vous vous installerez dans votre mobilier, contrairement aux huiles de TECK qui ont du mal à pénétrer complètement dans le bois risquant alors de tacher vos vêtements.

Le GOLDEN TEAK PROTECTOR est à base d'eau. Cela veut-il dire que le produit va mettre du temps à sécher ?

Non, bien qu'il soit à base d'eau, le GOLDEN TEAK PROTECTOR sèche très rapidement. Cela veut dire que les produits traités peuvent être utilisés après seulement quelques heures.

Est-ce que le GOLDEN TEAK PROTECTOR est dangereux pour les dalles de terrasse, l'herbe ou les plantes ?

Le GOLDEN TEAK PROTECTOR peut abîmer légèrement le gazon, les plantes ou certains types de dallages. Nous vous recommandons de protéger votre sol avec une bâche plastique lors de l'application.

Que se passe-t-il si l'on applique une cire après avoir traité le TECK avec le GOLDEN TEAK PROTECTOR ?

Quand le GOLDEN TEAK PROTECTOR est complètement sec, il n'y aura aucune réaction avec une cire à base d'eau. Si par contre la cire contient un solvant (par exemple de l'acétone) ceci entraînera une réaction néfaste pour le bois.

Je comprends que le GOLDEN TEAK PROTECTOR empêche le TECK de se décolorer, toutefois est-ce qu'il cire le bois et protège-t-il contre les tâches d'eau, de nourriture ou de graisse ?

Le GOLDEN TEAK PROTECTOR cire le bois et protège celui-ci sans pour autant empêcher à terme que les tâches ne pénètrent pas dans le bois. Pour protéger efficacement le bois nous vous conseillons d'utiliser notre GOLDEN TEAK TECKSHEILD.

Est-ce que le GOLDEN TEAK PROTECTOR altère la couleur naturelle du TECK neuf après application ?

Contrairement aux huiles de TECK, le GOLDEN TEAK PROTECTOR n'altère que très peu la couleur. Les huiles du TECK colorent généralement le bois en brun foncé ou en rouge orange. Le GOLDEN TEAK PROTECTOR réhausse la teinte miel d'origine et donne une belle finition naturelle.

Si vous ne recommandez pas une application en spray ou à l'éponge, quel est le meilleur moyen pour appliquer le GOLDEN TEAK PROTECTOR ?

Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux exempt de toutes poussières ou peluches pour appliquer une fine couche de produit. En utilisant une éponge ou un spray vous risquez de sur-traiter votre mobilier, entraînant alors des risques de petites fissures et/ou des cloques.

Si après application du GOLDEN TEAK PROTECTOR, je n'apprécie pas le résultat, comment puis-je l'enlever ?

Le meilleur moyen pour enlever complètement le GOLDEN TEAK PROTECTOR est de poncer entièrement le mobilier. Nous vous conseillons d'appliquer le GOLDEN TEAK PROTECTOR sur une partie non visible du mobilier afin de juger du résultat avant d'appliquer sur la totalité du produit.

Est-ce que le GOLDEN TEAK PROTECTOR réagit avec des huiles de TECK ou des cires ?

Pour utiliser le GOLDEN TEAK PROTECTOR sur un produit déjà traité avec une huile de TECK, il faudra au préalable nettoyer ce mobilier avec notre GOLDEN TEAK CLEANER. Le GOLDEN TEAK PROTECTOR ne doit jamais être appliqué directement sur un mobilier traité à l'huile de TECK car cela pourrait entraîner une forte décoloration.

Puis-je appliquer le GOLDEN TEAK PROTECTOR si il y a de la poussière ?

Vous pouvez, mais cela rendra la surface du mobilier très ruqueuse. Nous vous conseillons de dépoussiérer votre mobilier avec une éponge.

Pourquoi le TECK devient-il gris foncé voir noire ?

Les tâches noires sont à tort considérées comme de la saleté dans les pores du bois. Ce sont en fait des tâches de moisissures qui prolifèrent dans le bois en mangeant l'huile du TECK réchauffée par le soleil. Le GOLDEN TEAK PROTECTOR supprime cette moisissure accumulée. C'est pour cela que si vous utilisez de l'huile de TECK vous redonnez en fait de la « nourriture » aux moisissures. Le TECK devient gris sous l'effet des rayons ultraviolet du soleil. Le processus peut-être prévenu en appliquant le GOLDEN TEAK PROTECTOR qui contient un unique et coûteux absorbeur et réflecteur du rayon UV.

Est-ce que le GOLDEN TEAK PROTECTOR est dangereux pour les pièces de maintien tel que aluminium, cuivre ou courroies ?

GOLDEN TEAK PROTECTOR n'affectent pas l'aluminium, le cuivre ou autres pièces du mobilier. Toutefois, pour conserver ces pièces propres, il convient d'éviter d'y appliquer du GOLDEN TEAK PROTECTOR. En cas de contact, il convient de les nettoyer à l'eau tant qu'elles sont humides.

4. MAINTENIR LA PATINE GRIS-ARGENT DU TECK VIEILLI.

Qu'est-ce que le GOLDEN TEAK PATINIZER et quand dois-je l'utiliser ?

GOLDEN TEAK PATINIZER est un produit d'entretien pour le TECK à base de polymère synthétique qui résiste à l'eau et aux salissures. GOLDEN TEAK PATINIZER ralentit la pousse des algues et des champignons. Pour maintenir cette couleur gris-argent pour longtemps sans avoir de dépôt vert, il convient d'utiliser ce produit.

Que fait le GOLDEN TEAK PATINIZER sur le TECK ?

GOLDEN TEAK PATINIZER ne transforme pas la couleur de votre TECK brun clair originale en gris argent immédiatement. Le GOLDEN TEAK PATINIZER ralentit le processus de changement de couleur. La couleur du mobilier tourne au gris argent sous l'effet des rayons UV, et reste ainsi pour longtemps. Le GOLDEN TEAK PATINIZER empêche le TECK gris argent de noircir et/ou de verdigriser (signes de prolifération de mousse et champignons).

Que dois-je faire pour transformer la couleur de mon mobilier TECK neuf en gris argent ?

Il faut laisser votre mobilier dehors 4 à 8 semaines afin qu'il palisse. Appliquer alors le GOLDEN TEAK PATINIZER en suivant les instructions sur l'emballage.

Notre mobilier TECK n'a pas été très bien entretenu. Il laisse apparaître des traces gris foncé et vertes. Nous voulons retrouver une couleur grise antique que nous recommandez-vous de faire ?

Il faut d'abord nettoyer le mobilier avec le GOLDEN TEAK CLEANER afin d'enlever les dépôts de saleté et revenir ainsi à sa couleur brun clair. Ensuite vous appliquez le GOLDEN TEAK PATINIZER.

Est-ce que le GOLDEN TEAK PATINIZER est dangereux pour les pièces de maintiens en aluminium, cuivre etc. ?

GOLDEN TEAK PATINIZER contient des produits peu acides qui ne nuisent en rien aux pièces métalliques ou autres matières.

Est-ce que le GOLDEN TEAK PATINIZER est dangereux pour les dalles de terrasse, gazon ou plantes ?

Le GOLDEN TEAK PLATINE peut être nuisible pour les dalles, gazon ou plantes. Nous vous recommandons de protéger votre sol avec un film plastique avant de commencer l'application.

Doit-on prendre des précautions personnelles lors de l'utilisation de GOLDEN TEAK PATINIZER ?

Le GOLDEN TEAK PATINIZER n'est pas dangereux. Ce produit est à base d'eau et non de solvant, il est sans risque pour l'environnement et il est biodégradable à 100%. Toutefois, nous vous conseillons d'éviter tout contact avec les yeux et la peau, et de toujours travailler dans un lieu bien ventilé.

Comment doit-on appliquer le GOLDEN TEAK PATINIZER ?

Assurez-vous que votre TECK soit complètement sec. Appliquer une couche de GOLDEN TEAK PATINIZER avec un chiffon doux et non pelucheux en faisant pénétrer le produit. Laisser sécher pendant 4 heures puis passer une seconde couche. Laisser de nouveau sécher pendant 24 heures avant d'exposer votre mobilier aux intempéries.

Combien de fois dois-je appliquer le GOLDEN TEAK PATINIZER par an ?

Traiter votre mobilier TECK avec le GOLDEN TEAK PATINIZER une fois par an est généralement suffisant. Dans le cas d'une exposition importante du mobilier à l'humidité, des dépôts verdâtres peuvent tout de même apparaître. Nous vous conseillons alors de traiter votre mobilier 2 fois par an.

Quelle différence entre le GOLDEN TEAK PATINIZER et le GOLDEN TEAK PROTECTOR ?

LE GOLDEN TEAK PATINIZER ne contient pas de pigments, le résultat est transparent. Alors que le GOLDEN TEAK PROTECTOR laisse un film sur le bois. Les particules de résine du GOLDEN TEAK PATINIZER eux ne forment pas de film, mais adhèrent aux molécules du bois pour rejeter les moisissures.

Puis-je appliquer le GOLDEN TEAK PATINIZER alors que j'ai déjà traité le bois avec du GOLDEN TEAK PROTECTOR ?

Ceci n'est pas recommandé.

Puis-je appliquer du GOLDEN TEAK PROTECTOR alors que j'ai déjà traité le bois avec du GOLDEN TEAK PATINIZER ?

Ceci n'est pas possible. Le GOLDEN TEAK PATINIZER empêche le GOLDEN TEAK PROTECTOR de pénétrer dans le bois.

5. PROTEGER LE TECK CONTRE LES TACHES DE NOURRITURES

Quand dois-je utiliser le GOLDEN TEAK TECKSHEILD ?

Le GOLDEN TEAK TECKSHEILD dépose un film protecteur invisible sur la surface du bois empêchant les tâches de nourriture (café, ketchup, vin) de pénétrer dans le bois. Le GOLDEN TEAK TECKSHEILD protège aussi le bois contre les moisissures et empêche la saleté de s'accrocher.

Puis-je utiliser le GOLDEN TEAK TECKSHEILD sur du mobilier TECK neuf ?

Avant de traiter le bois avec le GOLDEN TEAK TECKSHEILD, placez celui-ci à l'extérieur pendant une semaine. Appliquer en suivant les instructions sur l'emballage.

Puis-je utiliser le GOLDEN TEAK TECKSHEILD sur du mobilier sale ou déjà gris ?

Il convient d'abord de nettoyer le mobilier avec le GOLDEN TEAK CLEANER avant d'appliquer le GOLDEN TEAK TECKSHEILD. Si celui-ci est un peu rugueux, vous pouvez le poncer légèrement avant le traitement. Des informations complémentaires sont disponibles sur les emballages.

Quelle est la fréquence d'application de GOLDEN TEAK TECKSHEILD ?

Nous vous recommandons d'appliquer le GOLDEN TEAK TECKSHEILD au moins une fois par an. Le plateau de la table doit être traité plus souvent en fonction de l'usage.

Puis-je appliquer du GOLDEN TEAK TECKSHEILD sur du GOLDEN TEAK PROTECTOR ?

Ceci est possible. Ce résultat amènera une meilleure imperméabilité pendant une courte période car le GOLDEN TEAK TECKSHEILD ne pourra pas s'imprégner entièrement dans le bois le traitement devra alors être répété plus fréquemment.

Puis-je appliquer du GOLDEN TEAK PROTECTOR sur du GOLDEN TEAK TECKSHEILD ?

Ceci n'est pas possible. Le GOLDEN TEAK TECKSHEILD empêchera le GOLDEN TEAK PROTECTOR de pénétrer dans le bois. Le mobilier devra d'abord être nettoyé avec le GOLDEN TEAK CLEANER avant d'y appliquer le GOLDEN TEAK PROTECTOR.

Le GOLDEN TEAK TECKSHEILD est à base d'eau. Est-ce que cela veut dire que le produit va mettre du temps à sécher ?

Bien qu'il soit à base d'eau le GOLDEN TEAK TECKSHEILD sèche rapidement. Les polymères du GOLDEN TEAK TECKSHEILD ont une interaction avec les fibres de bois pour pénétrer rapidement. Après la 1^{ère} application, il faut attendre 4 heures avant d'appliquer la 2^{ème} couche. Un temps humide augmentera légèrement le temps de séchage. Après une 2^{ème} couche, il convient d'attendre 48 heures avant d'utiliser le mobilier. Le temps de réaction du

GOLDEN TEAK TECKSHEILD avec les moisissures dans l'air est d'environ une semaine après application.

Comment puis-je enlever le GOLDEN TEAK TECKSHEILD sur mon mobilier ?

Le GOLDEN TEAK CLEANER enlèvera le GOLDEN TEAK TECKSHEILD. Si nécessaire le bois peut-être poncer après séchage.

6. ENTRETENIR LES AUTRES ESSENCES DE BOIS TROPICAL

Le TECK est de couleur claire, légèrement brun miel. Il y a d'autres bois exotiques de ce type. Nos produits d'entretien peuvent être utilisé sur les bois exotiques claires tel que l'IROKO, le YELLOW-BALAU, le KERVING...). D'autres essences comme le MERANTI, le JARRAH, le NYATOH ou le RED BALAU, sont beaucoup plus foncées. Pour ces types de bois nous vous recommandons d'utiliser notre GOLDEN TEAK PROTECTOR HARDWOOD au lieu de notre GOLDEN TEAK PROTECTOR TECK. Bien entendu les autres produits (GOLDEN TEAK CLEANER, GOLDEN TEAK PATINIZER ET GOLDEN TEAK TECKSHEILD) peuvent être utilisé sur ces essences foncées.